

ANLEITUNG

Kabelmodem

Technicolor TC7230



FÜR
INTERNET
TELEFON
IPTV

thurcom



Internet
Seite 3



Telefonie
Seite 9



IPTV
Seite 11



Internet


Kabelmodem Technicolor TC7230

LIEFERUMFANG


Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob die Lieferung des Modems komplett ist. Im Paket müssen folgende Komponenten enthalten sein. (Form und Farbe können von den Abbildungen abweichen)




Stromadapter




Netzwerkabel



Datenanschluss-Kabel





SITUATIONSÜBERSICHT TECHNICOLOR TC7230

Auf den folgenden Seiten
finden Sie die detaillierte
Anleitung zum Anschluss
des Kabelmodems
Technicolor TC7230, eines
Telefongerätes und
der IPTV Box.



1


ANSCHLIESSEN DES KABELMODEMS

Schliessen Sie das Datenanschluss-Kabel am kleinsten Stecker der 3-Loch TV-Dose an. Der Stecker muss spürbar einrasten. Stecken Sie das andere Ende des Datenanschluss-Kabels am CABLE-Stecker des Kabelmodems auf.

Verbinden Sie das Kabelmodem nun mit der Stromversorgung.

BITTE BEACHTEN

Verwenden Sie in jedem Fall nur den mitgelieferten Stromadapter. Ansonsten kann dies zur Beschädigung des Kabelmodems führen.



2

SUCHLAUF STARTEN

Nach dem Einschalten beginnt das Kabelmodem mit dem Suchlauf und versucht, eine Verbindung zum Internet aufzubauen.

BITTE BEACHTEN

Dieser Vorgang kann bis zu 2 Stunden dauern. Bitte schalten Sie das Modem während dieser Zeit nicht aus.

Die Anzeigen auf dem Kabelmodem informieren Sie über den Stand des Suchlaufs. Sobald die folgenden Anzeigen in diesen Farben konstant aufleuchten, ist der Suchlauf abgeschlossen:



Nach einigen Sekunden sollten die Status-LEDs auf der Frontseite des Kabelmodems aufleuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie bitte den «Ein/Aus»-Schalter, welcher ganz unten auf der Rückseite des Kabelmodems zu finden ist.

3

GERÄTE MIT DEM MODEM VERBINDEN

Das Kabelmodem ist mit einem integrierten WLAN-Router ausgestattet. Sie können bis zu vier Geräte direkt mit einem Netzkabel an den gelben Anschlüssen auf der Rückseite des Kabelmodems anschliessen und/oder auch mehrere Geräte über eine drahtlose Netzwerkverbindung nutzen.

Optionen zur Nutzung Ihres Kabelmodems

Kabelgebundene Verbindung

Schliessen Sie Ihren Computer mit einem Netzkabel (im Lieferumfang des Kabelmodems enthalten) an einem beliebigen gelben Anschluss auf der Rückseite des Kabelmodems an.

Drahtlose Verbindung (WiFi)

Öffnen Sie auf Ihrem Gerät (PC, Laptop, Smartphone, Tablet, usw.) das Menü für die Drahtlosverbindungen, oft auch als WLAN oder WiFi bezeichnet. Wählen Sie den Netzwerknamen (SSID) Ihres Kabelmodems aus. Sie finden den Netzwerknamen auf dem Aufkleber auf der Rückseite Ihres Modems.

Verbindungsaufbau mit WPS

Einige Geräte unterstützen WPS (WiFi Protected Setup). Damit kann eine Verbindung aufgebaut werden, ohne dass ein Passwort (Schlüssel) eingegeben werden muss. Wenn Ihr Gerät dies unterstützt, aktivieren Sie diese Funktion und drücken Sie dann auf dem Kabelmodem den WPS-Schalter. Ihr Gerät wird daraufhin automatisch eine Verbindung aufbauen.

Router Einstellungen

IP: 192.168.0.1

Benutzername: user

Passwort: admin

Verbindungsaufbau mit Schlüsselseingabe

Wird nach der Auswahl des Netzwerknamens ein Passwort (Schlüssel) verlangt, geben Sie dieses in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie finden das Passwort auf der Unterseite Ihres Kabelmodems (Passphrase).

WiFi deaktivieren


Sie können die Wireless Funktion aus- oder einschalten, indem Sie den WPS-Schalter (auf der oberen Seite) einmal kurz drücken.

Bridge Modus

Wenn Sie anstelle der WLAN-Funktion des Kabelmodems lieber einen eigenen handelsüblichen WLAN-Router verwenden wollen, können Sie das Kabelmodem in den «Bridge Modus» umschalten lassen. Bitte kontaktieren Sie dazu unseren Kundendienst unter der Nummer 071 565 65 65 oder per E-Mail auf support@thurcom.ch. Die Umstellung wird in der Regel innerhalb von 24h während den Bürozeiten durchgeführt.

BITTE BEACHTEN

Im Bridge Modus kann am Modem nur ein einziges Netzwerkgerät angeschlossen werden und die WLAN-Funktion wird deaktiviert. Bitte schliessen Sie weitere Geräte direkt am Router an.





Telefonie

LIEFERUMFANG

Wenn Sie Thurcom Telefonie abonniert haben, erfolgt der Anschluss des analogen Telefongerätes direkt am Kabelmodem. Zu diesem Zweck enthält der Lieferumfang zusätzlich ein passendes Telefonkabel.



Telefonkabel

INBETRIEBNAHME

Sie erkennen an den Status-LEDs, ob der Telefonanschluss bereits aufgeschaltet ist, wenn die Telefon 1 oder Telefon 2 LED leuchtet.

Verbinden Sie Ihr analoges Telefongerät mit dem mitgelieferten Telefonkabel am grauen Anschluss, welcher mit Telefon 1 beschriftet ist.

BITTE BEACHTEN

Der zweite Telefonanschluss ist nur dann aktiv, wenn Sie eine zweite Telefonnummer abonniert haben.

BETRIEB ÜBER BESTEHENDE HAUSINSTALLATIONEN

Für die Verbindung des Kabelmodems zu den Telefongeräten können Sie alternativ auch die bestehende Hausinstallation verwenden. **Kontaktieren Sie dazu bitte Ihren Elektroinstallateur.**



IPTV



1 ANSCHLIESSEN DER TV BOX

Schliessen Sie die IPTV Box mit dem HDMI-Kabel an Ihrem TV-Gerät an. Mit dem Netzkabel verbinden Sie die IPTV Box mit Ihrem Kabelmodem. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein und wechseln Sie das Eingangssignal auf den HDMI-Anschluss, an welchem Sie die IPTV Box angeschlossen haben. Schliessen Sie nun die Box mit dem Stromadapter an den Strom an. Die Status-LED auf der Frontseite beginnt blau zu blinken und auf dem TV-Gerät wird «Bitte warten» angezeigt.

Um einen störungsfreien Betrieb der IPTV Box gewährleisten zu können, benötigt sie eine direkte Netzwerkverbindung zum Kabelmodem. Der Einsatz von zusätzlichen Geräten, wie Router, Switch, Powerline oder Ähnlichem, kann zu Verbindungsproblemen führen.

BITTE BEACHTEN

Der erste Start der IPTV Box kann mehrere Minuten dauern. Bitte trennen Sie die Box während dieser Zeit weder vom Strom noch vom Netzwerk.

2 PIN EINGABE

Nach ein paar Minuten werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben. Sie finden diesen auf Ihrem Thurcom-Datenblatt unter «IP-TV Details». Nach der Eingabe wird die IPTV Box nochmals neu gestartet.

3 GRUNDEINSTELLUNGEN

Nach dem ersten Start erhalten Sie zunächst eine Übersicht über die Funktionen der Fernbedienung. Drücken Sie auf der Fernbedienung «OK» um weiterzufahren. Im nächsten Schritt können Sie die Replay TV Funktion für die gewünschten Sender aktivieren. Wählen Sie die Sender, für welche Sie das Replay TV aktivieren wollen, mit den «Navigationstasten» und «OK» aus. Anschliessend fahren Sie mit «Speichern» fort. Sie können die Replay TV Einstellungen auch zu einem anderen Zeitpunkt ändern.

BITTE BEACHTEN

Die Replay TV Aufzeichnung beginnt ab dem Zeitpunkt der Aktivierung. Sendungen vor der Aktivierung können nicht abgerufen werden.

SUPPORT

Falls Sie weitere Fragen haben oder bei der Installation Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter der Telefon-Nummer **071 565 65 65** oder per Mail auf **support@thurcom.ch**.

Auf unserer Homepage **www.thurcom.ch** finden Sie weitere Informationen und Anleitungen zu unseren Produkten.

THURCOM SHOP

Speerstrasse 10, 9500 Wil, 071 565 65 65, info@thurcom.ch

www.thurcom.ch